薄型テレビハンガー　取扱説明書

CHU-26



《安全上のご注意》

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上,正しくお使いください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると,人が死亡または重症を負う危険が想定される内容を示しています。

この記号は『してはいけない事』を意味しています。

この記号は『しなければいけない事』を意味しています。

⚠ 警告	
⃠	薄型テレビハンガーにぶら下がったりしないで下さい。
⃠	取付可能サイズ以外のテレビを無理矢理取付けないで下さい。
❗	薄型テレビハンガーの組立時は,ボルト,ナット等を完全に締め付けて下さい。
❗	設置後は,ボルト,ナット等に緩みがないか定期的に点検して下さい。
❗	薄型テレビハンガーの設置位置は,人が頭をぶつけたりしないように余裕のある設置高さを確保して下さい。
❗	取付工事は,必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。

YA20120419

《部品明細表》

No.	部品名	数量
①	アタッチメント	1
②	ディスプレイ-アタッチメント取り付けネジ(十字穴付ナベ小ネジ　M4×12,15,18)	4
③	M4用平ワッシャ	8
④	ベース	1
⑤	ベース-アタッチメント取り付けネジ(十字穴付ナベ小ネジ　M6×15　P=3)	4
⑥	ベース-ハンガー取り付けネジ(六角穴付ボルト　M8×20　P=3)	4
⑦	ハンガー	1
⑧	カバー	1
⑨	カバー取付けネジ（十字穴付きトラスネジM4×10）	4
⑩	吊下げパイプ用ナット	2
⑪	割りピン	1
⑫	六角レンチ　呼び6(六角穴付きボルトM8用)	1
⑬	天井化粧板	1



YA20120419

《取付手順》

1.吊下げパイプに⑬天井化粧板を装着し,⑩吊下げパイプ用ナット1個をねじ込み,⑦ハンガーに当て,もう１個の⑩で締付けます。



2.ディスプレイの背面のネジ穴に①アタッチメントを②ディスプレイ-アタッチメント取り付けネジで取付けます。
（必要に応じて③ワッシャを追加します。）



3.①アタッチメントに④ベースを⑤アタッチメント-ベース取付ネジにて取付けます。



4.④ベースに⑥ベース-ハンガー取付ネジを約10㎜出した状態で取付けます。



《取付手順》

5.④ハンガーのaa'部をAA'部に引っ掛けます。



6.⑥ベース-ハンガー取付ネジの下側を⑦ハンガーに⑫六角レンチにて傾斜角度を決定した後取付けます。



7.⑧カバーを⑦ハンガーに⑨カバー取付ネジにて取付ます。



株式会社　シネマ工房

●本　　社　〒614-8175　京都府八幡市上津屋石ノ塔70番地
TEL　075-971-0310(代)　FAX　075-971-0320
http://www.cinema-kobo.com/
E-mail:info@cinema-kobo.com

●東京　営業所　〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目18-37　WAVEビル1F
TEL　03-5911-7377　　FAX　03-5911-7388

●福岡　営業所　〒812-0893　福岡県福岡市博多区那珂6丁目22-19　那珂fineビル
TEL　092-433-9310　　FAX　092-433-9320

●札幌　営業所　〒003-0029　北海道札幌市白石区平和通2丁目北9-8
TEL　011-846-0952　　FAX　011-846-0955

AY20140124